

CHECKLIST DE PREVENTIVA DA ESTEIRA

Uma folha por esteira, por mês. Marque cada item ao conferir. Os prazos mudam conforme o modelo e o volume de uso: o manual do fabricante sempre vem primeiro.

ESTEIRA / CÓDIGO

MÊS / ANO

RESPONSÁVEL

SEMANAL

TODA SEMANA

A CADA 7 DIAS

ITEM	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5
Limpar cinta e plataforma Pó e suor aceleram o desgaste.	☐	☐	☐	☐	☐
Cinta centralizada Se ela puxa para um lado, gasta a borda.	☐	☐	☐	☐	☐
Testar a chave de segurança A esteira precisa parar na hora.	☐	☐	☐	☐	☐
Ruído, tranco ou cheiro estranho Notou algo? Pare o aparelho e chame o técnico.	☐	☐	☐	☐	☐
Cabo de força e tomada Nada dobrado, derretido ou solto.	☐	☐	☐	☐	☐

MENSAL

UMA VEZ POR MÊS

A CADA 30 DIAS

ITEM	FEITO	DATA
Tensão da cinta Nem patinando, nem apertada demais. Ajuste como o manual indica.	☐	_____
Lubrificação da prancha Só se o modelo pedir, com o produto indicado.	☐	_____
Parafusos e nivelamento Reapertar e conferir se os pés estão firmes.	☐	_____
Painel e botões Velocidade, inclinação e sensor de batimento respondendo.	☐	_____
Limpar embaixo e ao redor Poeira acumulada acaba indo parar no motor.	☐	_____

TRIMESTRAL

A CADA 3 MESES, COM O TÉCNICO

A CADA 90 DIAS

ITEM	FEITO	DATA
Motor e placa eletrônica Inspeção interna, só com técnico qualificado.	☐	_____
Correia de transmissão Rachaduras, folga ou desgaste.	☐	_____
Rolos dianteiro e traseiro Rolamentos sem folga e sem ruído.	☐	_____
Desgaste de cinta e prancha Planeje a troca antes que quebre.	☐	_____
Horas de uso no painel Anote sempre: é o que mostra o ritmo do desgaste.	☐	_____

Antes de qualquer item: desligue a esteira e tire da tomada. Motor, placa e parte elétrica só com profissional qualificado. Este checklist é uma base geral e não substitui o manual do fabricante.

@REPAROFIT

Anote tudo o que for feito ou encontrado na esteira: preventiva, ajuste, troca de peça ou chamado. É esse histórico que mostra quando consertar, quando trocar e que a manutenção foi feita.

O manual manda

Desligue da tomada

Sempre, antes de limpar ou inspecionar qualquer parte.

Interno é com técnico

Motor, placa e parte elétrica: só profissional qualificado.

REGISTRO DE MANUTENÇÃO

ESTEIRA: _____

[illegible]

Na ReparoFit, cada esteira tem uma placa com QR Code. Preventivas, chamados e fotos ficam registrados no histórico do aparelho, com data e responsável.

reparofit.com.br →